



ENTREPRISE CERTIFIÉE ISO 9001

Antifuite Radiateur

N° d'article 31177

50g

Comprimés Anti-fuite de Radiateur

Complément pour le Système de Refroidissement Rislone : Les comprimés anti-fuite de radiateur empêchent la formation de rouille et de tartre, neutralisent les déséquilibres de pH, contrôlent l'électrolyse, lubrifient et scellent les fuites internes, externes et les fuites entre le liquide de refroidissement et l'huile. Même formule que celle utilisée par de nombreux constructeurs automobiles et de camions dans le monde. Rislone Anti-fuite de Radiateur est conçu pour améliorer l'utilisation de l'antigel ou peut être utilisé dans l'eau. Lorsqu'il est utilisé seul dans de l'eau, il est également recommandé d'utiliser un anti-rouille pour le système de refroidissement et un lubrifiant pour la pompe à eau.

- Scelle les Fuites et Suintements
- Aide à Contrôler l'Électrolyse
- Lubrifie le Joint de la Pompe à Eau
- Inhibe la Rouille & la Corrosion
- Inoffensif pour TOUS les Plastiques, Métaux, Durites & Connexions
- Comprimés à Dissolution Rapide

La formule professionnelle est compatible avec TOUS les types et couleurs d'antigel, y compris traditionnel, longue durée, sans eau et eau pure.

MODE D'EMPLOI:

Les systèmes de refroidissement sales ou partiellement obstrués doivent être rincés avant utilisation.

Retirez le bouchon du radiateur lorsque le moteur est froid.

Les comprimés peuvent être émiettés ou pré-dissous (utilisez de l'eau tiède du robinet) pour une application plus aisée. Installez un comprimé pour chaque trois litres de capacité du système de refroidissement. Si le véhicule n'a pas de bouchon de radiateur traditionnel, retirez la durite supérieure là où elle se fixe au radiateur, insérez les comprimés dans la durite puis remettez-la en place.

Remplissez le radiateur et le réservoir au niveau approprié.

Remettez le bouchon du radiateur.

Faites tourner le moteur au ralenti pendant 15 minutes à la température de fonctionnement normale.

Si la fuite persiste, une seconde application peut être nécessaire.

DOSAGE:

Un paquet traite des systèmes jusqu'à 15 litres. Pour des systèmes plus grands, utilisez un comprimé pour chaque trois litres de capacité du système de refroidissement.

Pour une protection continue de l'ensemble du système de refroidissement, répétez l'application Rislone tous les 25 000 kilomètres ou une fois par an.



Litres	Comprimés
1,5 à 4,4	1
4,5 à 7,4	2
7,5 à 10,4	3
10,5 à 13,4	4
13,5 à 16,5	5